ESTE DESENHO É VÁLIDO APENAS PARA FINS COMERCIAIS

Este documento não deve ser copiado sem a nossa permissão por escrito e o conteúdo não deve por isso ser comunicada a terceiros nem ser utilizado para qualquer outro uso não autorizado. Serão aplicadas infracções sobre o incumprimento desta ordem.





Detalhe A

Dominio de aplicação da carga.



A aplicação da carga nos balancins vista neste plano, tem de ser feita na vertical!





Zona apropriada para movimentar o balancim com empilhador e sem carga!

TÉCNICAS DE CONTENTORIZAÇÃO, LDA
Tel: 21 214 84 90
Fax: 21 214 84 99
✉: geral@tec-portugal.pt

PORTUGAL

Balancim Multiusos para Spreader

BA-180